

ОКРАСКА ДЕТАЛИ В СТЫК ТРЕХСЛОЙНОЙ ЭМАЛЬЮ С ПЕРЕХОДОМ НА СОСЕДНЮЮ ДЕТАЛЬ


Ремонтная окраска переходом всегда являлась операцией, требующей точного соблюдения технологий. А с появлением трехслойных покрытий техника осуществления перехода должна опираться на четкую последовательность этапов нанесения материалов, с которой мы и хотим вас познакомить в рубрике «Мастер-класс».

1 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Шлифование под грунт RM EXTRASEALER в версии «мокрый по мокрому» не требуется. Под остальные грунты шлифовать абразивом P240-P320. Участок под переход по базе подготовить абразивом SIAVELVET P1000. Участок под лак подготовить абразивом SIAVELVET P2000.

2 МАСКИРОВКА СОСЕДНЕЙ ДЕТАЛИ



3 НАНЕСЕНИЕ БАЗЫ, ПОДЛОЖКА. ПЕРВЫЙ ШАГ.




После нанесения, сушка базы.

4 УДАЛЕНИЕ МАСКИРОВКИ




5 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СОСЕДНЕЙ ДЕТАЛИ ПОД ОКРАСКУ. УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ.



6 НАНЕСЕНИЕ КОНТАКТНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПО БАЗЕ.



7 НАНЕСЕНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ ПОДЛОЖКИ БАЗЫ С ЗАХОДОМ НА СОСЕДНЮЮ ДЕТАЛЬ. ВТОРОЙ ШАГ.



8 НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО СЛОЯ БАЗЫ. ПЕРВЫЙ ШАГ.



После нанесения, сушка базы.

9 НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО СЛОЯ БАЗЫ. ВТОРОЙ ШАГ.



10 НАНЕСЕНИЕ ТРЕХСЛОЙНОЙ БАЗЫ ОКОНЧЕНО.



Нанесение лака.